


8790600



	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
1	Bearing cover	Kryt ložiska	1		
2	Screw ST5X55	Šroub	4		
3	Parallel key	Paralelní klíč	1		
4	Spindle	Vřeteno	1		
5	Bail φ5 Nail?	Hřebík	1		
6	Spring	Pružina	1		
7	Pivot 1	Obratník 1	1		
8	Pivot	Obratník	1		
9	Lever	Páčka	1		
10	Screw ST4X14	Šroub	2		
11	Bearings 698	Ložisko	1		
12	Countershaft	Protihřídel / Čelní hřídel	1		
13	Hemicycle key 2.5X3.7X10	Hemicycle klíč	1		
14	Motor gear	Převodovka motoru	1		
15	Safety ring	Bezpečnostní kroužek	1		
16	Bearing	Ložisko	1		
17	Bearing	Ložisko	1		
18	Safety ring	Ochranný kroužek	1		
19	Safety ring	Ochranný kroužek	1		
20	Spindle double gear	Dvojitá převodovka vřetena	1		
21	Bearing	Ložisko	1		
22	Locating pin	Polohovací čep	2		
23	Gear box	Převodovka	1		
24	Seal ring	Těsnicí kroužek	1		
25	Bearing	Ložisko	1		
26	Rotor	Rotor	1		
27	Bearing	Ložisko	1		
28	Bearing cover	Kryt ložiska	1		
29	Coulisse 2	Skříčko 2	1		
30	Spring	Pružina	2		
31	Coulisse 1	Skříčko 2	1		
32	Locating pin	Polohovací kolík	1		
33	Cable	Kabel	1		
34	Screw	Šroub	12		
35	Bottom handle	Spodní rukojeť	1		
36	Speed adjuster	Regulátor rychlosti	1		
37	Top handle	Horní rukojeť	1		
38	Switch	Spínač	1		
39	Cable sleeve	Kabelová objímka	1		
40	Screw	Šroub	2		
41	Cable plate	Kabelová deska	1		
42	Spring	Pružina	2		
43	Capacitance	Kapacita	1		
44	Screw	Šroub	2		
45	Stator	Stator	1		

	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
46	Label	Štítek	1		
47	Motor cover	Kryt motoru	1		
48	Label	Štítek	1		
49	Carbon brush	Uhlíkový kartáč	2		
50	Brush holder	Držák uhlíku	2		
51	Brush holder cover	Kryt držáku uhlíku	2		
52	Screw	Šroub	2		
53	Constant power control	Řízení konstantního výkonu	1		
54	Rear cover	Zadní kryt	1		
55	Screw	Šroub	4		
56	Mixing paddle	Míchací lopatka	2		
57	Spanner	Klíč	1		
58	Screw	Šroub	1		